


آموزش تغییر زمان دستگاه

روش اول

1- در ابتدا تنظیمات مرکز کنترل سرویس رفته و محدوده زمانی را به تهران تغییر دهید.



The image shows a dropdown menu with the text "محدوده زمانی سرور" (Server Time Zone) and a selected option "UTC+03:30) Tehran)".

نکته: در صورتی که محدوده زمانی تمام دستگاه ها و نرم افزار امین متفاوت از +3:30 باشد می بایست پس از دریافت تمام لاگ از دستگاه، لاگ دستگاه را حذف نموده و مجددا محدوده زمانی دستگاه و سرور را +3:30 قرار دهید.

نکته 2: می توان در صورتی که محدوده زمانی سرور و دستگاه +3:30 نباشد تغییر نداده و به هیچ عنوان محدوده زمانی سرور را جابجا ننمایید. (پیشنهاد نمیگردد).

نکته 3: در صورت عدم حذف لاگ پس از تغییر محدوده زمانی دستگاه لاگ ها مجدد با تایم زون جدید از دستگاه دریافت میگردد.

2- سپس به تنظیمات دستگاه رفته و در تب تاریخ و زمان گزینه همسان سازی زمان سرور و دستگاه را انتخاب نمایید و در انتها اعمال تغییرات را بزنید.



The image shows a configuration interface for a device. It includes a clock icon, a date and time display (2021/02/27 11:05:28), and a dropdown menu for the time zone (UTC+03:30) Tehran). Below the clock, there are three buttons: "دریافت دوباره از دستگاه" (Refresh from device), "دریافت ساعت سرور" (Get server time), and "اعمال تغییرات" (Apply changes). The interface also has sections for "Day Light Saving تنظیمات" (Day Light Saving settings) and "تنظیم همزمانی تاریخ و زمان" (Date and time synchronization settings). The "همسان سازی زمان سرور و دستگاه" (Synchronize server and device time) checkbox is checked.

- 3- ساعت سرور در صورت تغییر زمان آن در فروردین و شهریور زمان دستگاه ها تغییر می نماید.
- نکته: در صورت عدم تغییر اتوماتیک زمان سرور می بایست به صورت دستی زمان سرور را تغییر داد.
- نکته 2: دوره سرکشی سرویس امین جهت بررسی تاریخ و زمان دستگاه **10 دقیقه** یک بار می باشد.
- نکته 3: در صورت عدم ارتباط با دستگاه در زمان بررسی تاریخ و زمان دستگاه زمان آن تغییر نمیکند.

روش دوم

- 1- در ابتدا وارد تنظیمات دستگاه رفته و سپس در تب تاریخ و زمان گزینه های جابجایی زمان در اول فروردین و مهر را انتخاب نمایید و در انتها اعمال تغییرات را بزنید

The screenshot displays the 'تاریخ و زمان دستگاه' (Device Date and Time) settings. It includes a clock icon, three dropdown menus for 'تاریخ دستگاه' (Device Date), 'تاریخ دستگاه به شمسی' (Device Date to Solar), and 'تنظیمات محدوده زمانی' (Time Zone Settings). Below these are three buttons: 'دریافت دوباره از دستگاه' (Refresh from device), 'دریافت ساعت سرور' (Fetch server time), and 'اعمال تغییرات' (Apply changes). The 'تنظیمات Day Light Saving' section has two checked checkboxes for Day Light Saving on the first day of the month. The 'تنظیم همزمانی تاریخ و زمان' (Synchronize date and time) section has three unchecked checkboxes for synchronizing with the device, server, and a 10-minute offset.

نکته: در این روش فقط در اول فروردین و اول مهر تاریخ و زمان جابجا میگردد و در روزهای دیگر تاریخ و زمان با سرور همسان نمیگردد.

نکته: در صورت عدم تغییر اتوماتیک زمان سرور می بایست به صورت دستی زمان سرور را تغییر داد.

